CN U盘使用手册
EN USB Flash Drive User Manual
DE USB-Stick-Benutzerhandbuch
FR Guide d'utilisation de la clé USB
ES Manual de Uso de la Unidad Flash USB
PT Manual do uso do USB Flash Drive
IT Manuale per l'Uso di Pen Drive USB
KR U드라이브 사용 설명서
JP Uディスクの取扱説明書

Fanxiang - Solid State Storage Expert, Focus on Solid State Storage - Twenty Years

---

尊敬的消费者：

感谢您选择我们的存储产品，为了确保您能够正确、高效地使用本产品，请仔细阅读以下使用说明。

一. 产品特点

1. 支持电脑、平板电脑、手机等的USB协议；
2. 产品具有 USB-A&USB-C双接口，适用于电脑、平板电脑、手机等设备，具有良好的接口兼容性；
3. 支持 Windows、Mac OS、ipad OS、Android、Linux系统。

二. 注意事项

1.请保持本产品 USB 接口的清洁，如果脏了，请用柔软干净的抹布仔细擦拭；
2.请尽量将本产品直接插入Windows PC、Mac、PS4/PS4 Pro、PS5、Xbox Series X/S, Xbox One、iPad Series或Android... 智能手机/平板电脑的 USB 接口；
3. 不遵守本手册各部分的说明和注意事项可能会导致 受伤、损坏产品或丢失数据。请在使用本产品之前仔细阅读，备份重要数据；
4. 任何计算机系统都不可能绝对安全，Fanxiang对闪存驱动器上的数据丢失不提供任何形式的保证和/或担保；
5.Fanxiang不对因使用本产品或者闪存驱动器上存储的数据丢失和/或恢复而造成的任何形式的精神痛苦和/或身体和/或金钱损害或损失承担任何责任。请务必随时备份重要数据。

三. 容量说明

存储硬件厂商容量计算与操作系统识别容量存在差异；
操作系统容量计算规格：1GB=1024MB，1MB=1024KB；
硬件厂商容量计算规格：1GB=1000MB，1MB=1000KB；
在不同的操作系统下，由于使用不同的测量标准，您的计算机可能会显示较低的容量。

四. 接口兼容

支持的主机接口如下：
US4.0（仅支持Type-C接口）；
USB3.2 Gen2x2 20Gbps；
USB3.2 Gen2 10Gbps（即 USB3.1Gen2）；
USB3.2 Gen1 5Gbps（即 USB3.1Gen1/USB3.0）；
USB2.0；
*注：由于主机设备不同，读写速度可能会有差异。

五. 文件格式

本产品预先使用exFAT文件系统格式化，受 Windows 操作系统、Mac OS和Android操作系统支持。
格式化为 某种格式的数据是否可以读取或写入计算机，具体取决于操作系统的规定，如下表所示：

文件格式	Windows OS	MAC OS
exFAT	读写均可	读写均可
NTFS	读写均可	只读
HFS	无法识别	读写均可
FAT32	读写均可	读写均可

六. 连接和使用

A.连接便携式闪存盘：按照主机设备用户手册的指示，将产品插入主机设备的USB端口（USB-C或USB-A）。(USB-C或USB-A)强行插入可能会损坏本产品或USB端口，甚至可能导致其变形和破裂，请务必正确把握方向和力度，尝试将本产品插入主机设备的USB端口。



B. 拔出便携式闪存盘：当主机设备正常运行时，请按照以下步骤从主机设备的 USB 端口拔出本产品。
*注意：根据操作系统版本和设置的不同，步骤或说明可能会有所不同。
**fanxiang对因用户不遵守本说明而造成的用户数据丢失或产品损坏不承担任何责任。

◆适用于 Windows
1. 单击任务栏右下角的安全删除硬件和弹出介质图标；
2. 单击 "弹出 XXX 设备"（此处 XXX 为便携式闪存驱动器）；
3. 等待一会儿，查看是否弹出 "安全删除硬件 "的提示；
4. 拔下产品插头。

◆ 对于 Mac
1. 在桌面上找到产品图标；
2. 使用 "二次单击"（在 MacBook 的触摸板上用两根手指单击）打开下拉菜单；
3. 单击 "退出"；
4. 检查本产品图标是否消失，确认后断开连接。

◆对于其他主机设备
请参阅设备的用户手册以确保安全。

七常见问题解答

1.便携式闪存盘读写速度快，容易产生大量热量。为确保产品正常工作并延长产品寿命，需要将热量导走。因此，产品外壳在使用过程中发热是正常现象；
2.连接台式电脑时，请尽量将产品直接连接到电脑主板上的原始USB接口。这种接口通常位于机箱背面。原生接口可以提供更好的供电能力和更稳定的 USB 信号；
3. 为了确保产品的最高读写速度，请确保使用的 USB 数据线（如需要）和目标主机的 USB 接口支持相应的高速 USB 接口；
4. 文件类型容易影响读写速度。一般来说，单个或少量文件的读写速度最快，而大量小文件的读写速度会较慢。

Dear Customer,
Thank you for choosing our storage product. To ensure that you can use this product correctly and efficiently, please read the following instructions carefully.

I. Product Features

1. Supports the USB protocol of computers, tablets, mobile phones, etc;
2. The product has USB-A & USB-C dual interfaces, suitable for computers, tablets, mobile phones, and other devices, with good interface compatibility;
3. Supports Windows, Mac OS, iPad OS, Android, and Linux systems.

II. Precautions

1. Please keep the USB interface of this product clean. If it gets dirty, please carefully wipe it with a soft, clean cloth;
2. Please try to directly insert this product into the USB port of Windows PC, Mac, PS4/PS4 Pro, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, iPad Series, or Android smartphones/tablets;
3. Failure to comply with the instructions and precautions in this manual may result in injury, product damage, or data loss. Please read carefully before using this product, Back up important data;
4. No computer system can be absolutely secure. Fanxiang does not provide any form of guarantee and/or warranty for data loss on flash drives;
5. Fanxiang is not responsible for any form of mental, physical, and/or financial distress or loss caused by the use of this product or the loss and/or recovery of data stored on the flash drive. It is essential to back up important data at all times.

III. Capacity Description

There is a difference between the capacity calculated by storage hardware manufacturers and the capacity recognized by the operating system;
Operating system capacity calculation specifications: 1GB = 1024MB, 1MB = 1024KB;
Storage hardware manufacturer capacity calculation specifications: 1GB = 1000MB, 1MB = 1000KB;
Under different operating systems, due to the use of different measurement standards, your computer may display lower capacity.

IV. Interface Compatibility

Supported host interfaces are as follows:
USB 4.0 (Type-C interface only);
USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps;
USB 3.2 Gen 2 10Gbps (also known as USB 3.1 Gen 2);
USB 3.2 Gen 1 5Gbps (also known as USB 3.1 Gen 1/USB 3.0);
USB 2.0;
*Note: Due to different host devices, read and write speeds may vary.

V. File Format

This product is pre-formatted using the exFAT file system, supported by Windows, Mac OS, and Android operating systems.
Whether data formatted in a certain format can be read or written to the computer depends on the regulations of the operating system, as shown in the table below.

File Formats	Windows OS	MAC OS
exFAT	Both read and write	Both read and write
NTFS	Both read and write	Read only
HFS	Not recognizable	Both read and write
FAT32	Both read and write	Both read and write

VI. Connection and Use

A. Connection of Portable Flash Drive: According to the instructions in the host device user manual, insert the product into the USB port (USB-C or USB-A) of the host device. Forceful insertion of (USB-C or USB-A) may damage the product or USB port, even causing deformation and rupture. Please ensure the correct orientation and force when attempting to insert this product into the USB port of the host device.
B. Removal of Portable Flash Drive: When the host device is operating normally, please follow the steps below to remove the product from the USB port of the host device.



*Note: Steps or instructions may vary depending on the operating system version and settings.
**Fanxiang is not responsible for any user data loss or product damage caused by the user's failure to comply with these instructions.

◆For Windows
1. Click on the safely remove hardware and eject media icon in the lower right corner of the taskbar;
2. Click ""Eject XXX device"" (where XXX is the portable flash drive);
3. Wait for a moment and see if the prompt ""Safe to remove hardware"" appears;
4. Disconnect the product plug.
◆ For Mac
1. Find the product icon on the desktop;
2. Use ""double-click"" (clicking twice with two fingers on the MacBook touchpad) to open the drop-down menu;
3. Click "Eject";
4. Check if the product icon disappears, then disconnect.
◆ For other host devices
Refer to the device's user manual for safety.

VII. Frequently Asked Questions

1. Portable flash drives have fast read and write speeds, which may generate a large amount of heat. To ensure the normal operation of the product and extend its lifespan, heat dissipation is necessary. Therefore, the heating of the product casing during use is a normal phenomenon;
2. When connecting to a desktop computer, please try to connect the product directly to the original USB interface on the computer's motherboard. These interfaces are usually located on the back of the chassis. Native interfaces can provide better power supply and more stable USB signals;
3. To ensure the highest read and write speeds of the product, please ensure that the USB data cable (if required) and the USB interface of the target host support the corresponding high-speed USB interface;
4. File types can affect read and write speeds. Generally, the read and write speeds of individual or small files are faster, while the read and write speeds of large numbers of small files are slower.

Sehr geehrte Kunden,
vielen Dank, dass Sie sich für unser Speicherprodukt entschieden haben. Um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt korrekt und effizient nutzen können, lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen sorgfältig durch.

I. Produktmerkmale

1.Unterstützt USB-Protokolle für Computer, Tablets, Smartphones usw;
2.Das Produkt verfügt über USB-A- und USB-C-Doppelanschlüsse und ist kompatibel mit Computern, Tablets, Smartphones und anderen Geräten, was eine gute Anschlusskompatibilität gewährleistet;
3.Kompatibel mit den Betriebssystemen Windows, Mac OS, iPad OS, Android und Linux.

II. Hinweise

1.Bitte halten Sie den USB-Anschluss dieses Produkts sauber. Wenn er schmutzig ist, reinigen Sie ihn bitte vorsichtig mit einem weichen, sauberen Tuch;
2.Versuchen Sie, dieses Produkt direkt in die USB-Anschlüsse von Windows-PCs, Macs, PS4/PS4 Pro, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, iPad Series oder Android-Smartphones/Tablets einzustecken;
3.Die Nichtbeachtung der Anweisungen und Hinweise in diesem Handbuch kann zu Verletzungen, Beschädigungen des Produkts oder Datenverlust führen. Lesen Sie diese Anweisungen bitte sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.Sichern Sie wichtige Daten;
4.Kein Computersystem kann absolut sicher sein. Fanxiang übernimmt keine Garantie und/oder Haftung für Datenverlust auf Flash-Laufwerken;
5.Fanxiang übernimmt keine Verantwortung für jegliche psychische, körperliche oder finanzielle Schäden oder Verluste, die durch die Verwendung dieses Produkts oder den Datenverlust und/oder die Datenwiederherstellung auf dem Flash-Laufwerk entstehen können. Stellen Sie sicher, dass Sie wichtige Daten jederzeit sichern.

III. Kapazitätsangaben

Es gibt Unterschiede zwischen der vom Speicherhardwarehersteller berechneten Kapazität und der vom Betriebssystem erkannten Kapazität;
Speicherkapazitätsberechnungsspezifikationen des Betriebssystems: 1GB = 1024MB, 1MB = 1024KB;
Speicherkapazitätsberechnungsspezifikationen des Hardwareherstellers: 1GB = 1000MB, 1MB = 1000KB;
Aufgrund unterschiedlicher Messstandards in verschiedenen Betriebssystemen kann Ihr Computer möglicherweise eine niedrigere Kapazität anzeigen.

IV. Anschlusskompatibilität

Unterstützte Host-Schnittstellen sind wie folgt:
USB 4.0 (nur Typ-C-Schnittstelle);
USB 3.2 Gen2x2 20Gbit/s;
USB 3.2 Gen2 10Gbit/s (alias USB 3.1 Gen2);
USB 3.2 Gen1 5Gbit/s (alias USB 3.1 Gen1/USB 3.0);
USB 2.0;
*Hinweis: Aufgrund unterschiedlicher Hostgeräte können Lese- und Schreibgeschwindigkeiten variieren.

V. Dateiformat

Dieses Produkt ist vorformatiert mit dem exFAT-Dateisystem, das von den Betriebssystemen Windows, Mac OS und Android unterstützt wird.
Ob Daten in einem bestimmten Format auf den Computer gelesen oder geschrieben werden können, hängt von den Vorschriften des Betriebssystems ab, wie in der folgenden Tabelle gezeigt.

Dateiformate	Windows-Betriebssystem	Mac OS
exFAT	Lesen und Schreiben	Lesen und Schreiben
NTFS	Lesen und Schreiben	Nur lesen
HFS	Nicht erkennbar	Lesen und Schreiben
FAT32	Lesen und Schreiben	Lesen und Schreiben

VI. Verbindung und Verwendung

A. Anschließen des tragbaren Flash-Laufwerks: Stecken Sie das Produkt gemäß den Anweisungen des Hostgeräte-Benutzerhandbuchs in den USB-Anschluss des Hostgeräts (USB-C oder USB-A). Ein gewaltsames Einstecken (USB-C oder USB-A) kann das Produkt oder den USB-Anschluss beschädigen und sogar zu Verformungen und Rissen führen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Richtung und die Stärke korrekt im Griff haben und versuchen Sie, das Produkt in den USB-Anschluss des Hostgeräts einzustecken.
B. Herausnehmen des tragbaren Flash-Laufwerks: Wenn das Hostgerät ordnungsgemäß funktioniert, nehmen Sie das Produkt bitte gemäß den folgenden Schritten aus dem USB-Anschluss des Hostgeräts heraus.



*Hinweis: Je nach Betriebssystemversion und -einstellungen können sich die Schritte oder Anweisungen unterscheiden.
**Fanxiang übernimmt keine Verantwortung für Datenverlust oder Produktschäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Anweisungen durch den Benutzer verursacht werden.

◆Für Windows
1.Klicken Sie auf das Symbol für "Sicheres Entfernen" und "Medien auswerfen" in der Taskleiste unten rechts;
2.Klicken Sie auf "Auswerfen von [XXX-Gerät]" (hierbei steht XXX für das tragbare Flash-Laufwerk);
3.Warten Sie einen Moment und überprüfen Sie, ob die Meldung "Sicheres Entfernen von Hardware" erscheint.
4.Ziehen Sie den Stecker des Produkts ab.
◆Für Mac
1.Finden Sie das Symbol des Produkts auf dem Desktop;
2.Verwenden Sie einen "Doppelklick" (auf dem Trackpad eines MacBooks mit zwei Fingern tippen), um das Dropdown-Menü zu öffnen;
3.Klicken Sie auf "Auswerfen";
4.Überprüfen Sie, ob das Symbol des Produkts verschwunden ist, und trennen Sie es nach Bestätigung ab.
◆Für andere Hostgeräte
Bitte konsultieren Sie das Benutzerhandbuch des Geräts, um die Sicherheit zu gewährleisten.

VII. Häufig gestellte Fragen und Antworten

1.Tragbare Flash-Laufwerke haben eine hohe Lese- und Schreibgeschwindigkeit und können leicht eine große Menge an Wärme erzeugen. Um sicherzustellen, dass das Produkt ordnungsgemäß funktioniert und die Lebensdauer verlängert wird, muss die Wärme abgeführt werden. Daher ist eine Erwärmung des Gehäuses während des Gebrauchs normal;
2.Beim Anschließen an einen Desktop-Computer sollten Sie das Produkt idealerweise direkt an die ursprünglichen USB-Anschlüsse des Motherboards des Computers anschließen. Diese Anschlüsse befinden sich normalerweise auf der Rückseite des Gehäuses. Die Verwendung von Originalanschlüssen kann eine bessere Stromversorgung und ein stabileres USB-Signal gewährleisten;
3.Um die maximale Lese- und Schreibgeschwindigkeit des Produkts zu gewährleisten, stellen Sie bitte sicher, dass das verwendete USB-Datenkabel (falls erforderlich) und die USB-Anschlüsse des Zielhosts die entsprechenden Highspeed-USB-Anschlüsse unterstützen;
4.Die Dateitypen können die Lese- und Schreibgeschwindigkeit beeinflussen. Im Allgemeinen ist die Lese- und Schreibgeschwindigkeit für einzelne oder wenige Dateien am schnellsten, während die Lese- und Schreibgeschwindigkeit für eine große Anzahl kleiner Dateien langsamer sein kann.

Cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit de stockage. Afin de vous assurer de pouvoir utiliser ce produit correctement et efficacement, veuillez lire attentivement les instructions suivantes.

I. Caractéristiques du produit

1.Prend en charge les protocoles USB pour les ordinateurs, tablettes, smartphones, etc;
2.Le produit est doté de ports USB-A et USB-C, compatible avec les ordinateurs, tablettes, smartphones, et autres appareils, assurant ainsi une bonne compatibilité des interfaces;
3.Compatible avec les systèmes Windows, Mac OS, iPad OS, Android et Linux.

II. Consignes de sécurité

1.Veuillez maintenir propre le port USB de ce produit. En cas de saleté, veuillez le nettoyer soigneusement avec un chiffon doux et propre;
2.Essayez de brancher ce produit directement sur les PC Windows, Mac, PS4/PS4 Pro, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, iPad Series ou les smartphones/tablettes Android...;
3.Ne pas suivre les instructions et les consignes de ce manuel peut entraîner des blessures, des dommages au produit ou la perte de données. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit, Sauvegardez les données importantes;
4.Aucun système informatique ne peut être totalement sécurisé. Fanxiang ne garantit ni n'assume aucune responsabilité pour la perte de données sur les lecteurs flash;
5.Fanxiang décline toute responsabilité pour tout dommage ou perte psychologique, physique ou financier résultant de l'utilisation de ce produit ou de la perte et/ou de la récupération des données sur le lecteur flash. Assurez-vous de sauvegarder régulièrement vos données importantes.

III. Informations sur la capacité

Il existe des différences entre la capacité calculée par le fabricant de matériel de stockage et celle reconnue par le système d'exploitation;
Spécifications de calcul de capacité du système d' exploitation : 1 Go = 1024 Mo, 1 Mo = 1024 Ko;
Spécifications de calcul de capacité du fabricant de matériel : 1 Go = 1000 Mo, 1 Mo = 1000 Ko;
En raison de différentes normes de mesure dans différents systèmes d'exploitation, votre ordinateur peut afficher une capacité inférieure.

IV. Compatibilité des interfaces

Les interfaces hôtes prises en charge sont les suivantes :
USB 4.0 (interface de type C uniquement);
USB 3.2 Gen2x2 20 Gbit/s ;
USB 3.2 Gen2 10 Gbit/s (alias USB 3.1 Gen2) ;
USB 3.2 Gen1 5 Gbit/s (alias USB 3.1 Gen1/USB 3.0) ;
USB 2.0 ;
*Remarque : En raison des différents appareils hôtes, les vitesses de lecture et d'écriture peuvent varier.

V. Format des fichiers

Ce produit est préformaté avec le système de fichiers exFAT, pris en charge par les systèmes d' exploitation Windows, Mac OS et Android.
La possibilité de lire ou d' écrire des données dans un format particulier sur l' ordinateur dépend des réglementations du système d' exploitation, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Formats de fichier	Système d'exploitation Windows	Mac OS
exFAT	Lecture et écriture	Lecture et écriture
NTFS	Lecture et écriture	Lecture seule
HFS	Non reconnaissable	Lecture et écriture
FAT32	Lecture et écriture	Lecture et écriture

VI. Connexion et utilisation

A. Brancher la clé USB portable : Branchez le produit dans le port USB de l'appareil hôte selon les instructions du manuel de l'utilisateur de l'appareil hôte (USB-C ou USB-A). Un branchement forcé (USB-C ou USB-A) peut endommager le produit ou le port USB, voire le déformer et le fissurer. Assurez-vous de bien suivre la direction et la force et essayez de brancher le produit dans le port USB de l'appareil hôte.

B. Retirer la clé USB portable : Lorsque l'appareil hôte fonctionne normalement, retirez le produit du port USB de l'appareil hôte en suivant les étapes suivantes.



*Remarque : Selon la version et les paramètres du système d'exploitation, les étapes ou les instructions peuvent varier.
**Fanxiang décline toute responsabilité pour toute perte de données ou tout dommage au produit causé par le non-respect de ces instructions par l'utilisateur.

◆Pour Windows
1.Cliquez sur l'icône "Retirer en toute sécurité" dans la barre des tâches en bas à droite;
2.Cliquez sur "Éjecter [appareil XXX]" (ici XXX représente la clé USB portable);
3.Attendez un moment et vérifiez si le message "Retrait de matériel en toute sécurité" apparaît;
4.Débranchez le produit.
◆Pour Mac
1.Trouvez l'icône du produit sur le bureau;
2.Utilisez un "double clic" (tapez avec deux doigts sur le trackpad d'un MacBook) pour ouvrir le menu déroulant;
3.Cliquez sur "Éjecter";
4.Vérifiez si l'icône du produit a disparu, puis déconnectez-le après confirmation.
◆Pour d'autres appareils hôtes
Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur de l'appareil pour garantir la sécurité.

VII. Questions Fréquemment Posées

1.Les lecteurs flash USB sont rapides en lecture et en écriture, ce qui peut générer beaucoup de chaleur. Pour garantir le bon fonctionnement du produit et prolonger sa durée de vie, il est nécessaire de dissiper la chaleur. Ainsi, il est normal que le boîtier du produit chauffe lors de son utilisation;
2.Lors de la connexion à un ordinateur de bureau, il est recommandé de brancher le produit directement sur le port USB d'origine de la carte mère de l'ordinateur. Ce type de port est généralement situé à l'arrière du boîtier de l'ordinateur. Les ports d'origine fournissent une alimentation plus stable et un signal USB plus fiable;
3.Pour garantir les meilleures performances en lecture et en écriture du produit, assurez-vous que le câble USB utilisé (si nécessaire) et le port USB de l'ordinateur hôte prennent en charge les interfaces USB haute vitesse correspondantes;
4.Le type de fichier peut influencer la vitesse de lecture et d'écriture. En général, la vitesse de lecture et d'écriture est plus rapide pour un seul fichier ou un petit nombre de fichiers, tandis qu'elle est plus lente pour un grand nombre de petits fichiers.

QC
PASSED

SHENZHEN FANXIANG INFO TECH CO.,LTD
Add:shenzhen,China
Web:www.fanxiangssd.com

Made in China

Estimado cliente:
Gracias por elegir nuestro producto de almacenamiento. Para asegurar que pueda utilizar este producto de manera correcta y eficiente, lea detenidamente las siguientes instrucciones de uso.

I. Características del Producto

1.Compatible con protocolos USB para computadoras, tabletas, teléfonos móviles, ect.;
2.El producto cuenta con puertos USB-A y USB-C, adecuados para computadoras, tabletas, teléfonos móviles y otros dispositivos, con una excelente compatibilidad de interfaz;
3.Compatible con los sistemas Windows, Mac OS, iPad OS, Android y Linux.

II. Precauciones

1.Mantenga limpio el puerto USB de este producto; si está sucio, límpielo cuidadosamente con un paño suave y limpio;
2.Intente insertar este producto directamente en los puertos USB de Windows PC, Mac, PS4/PS4 Pro, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, iPad Series o dispositivos Android... teléfonos inteligentes/tabletas;
3.El incumplimiento de las instrucciones y precauciones de cada parte de este manual puede resultar en lesiones, daños al producto o pérdida de datos. Lea esto atentamente antes de usar este producto.Copia de seguridad de datos críticos;
4.Ningún sistema informático puede ser absolutamente seguro y Fanxiang no proporciona ningún tipo de garantía y o garantía para la pérdida de datos en unidades flash;
5.Fanxiang no se hace responsable de ningún daño o pérdida, ya sea física, emocional o financiera, causada por el uso de este producto o la pérdida/recuperación de datos almacenados en la unidad de memoria flash. Asegúrese de hacer copias de seguridad de los datos importantes en todo momento.

III. Desconecte la Capacidad

Existe una diferencia entre el cálculo de la capacidad realizado por el fabricante de hardware de almacenamiento y la capacidad reconocida por el sistema operativo;
Especificaciones de cálculo de capacidad del sistema operativo: 1 GB = 1024 MB, 1 MB = 1024 KB;
Especificaciones de cálculo de capacidad del fabricante de hardware: 1 GB = 1000 MB, 1 MB = 1000 KB;
Debido al uso de diferentes estándares de medición en diferentes sistemas operativos, es posible que su computadora muestre una capacidad más baja.

IV. Compatibilidad de Interfaz

Las interfaces de host compatibles son las siguientes:
USB 4.0 (solo soportadas con el puerto Tipo-C);
USB 3.2 Gen2x2 20Gbps;
USB 3.2 Gen2 10Gbps (también conocido como USB 3.1 Gen2);
USB 3.2 Gen1 5Gbps (también conocido como USB 3.1 Gen1/USB 3.0);
USB 2.0;
*Nota: Debido a las diferencias en los dispositivos host, puede haber variaciones en la velocidad de lectura/escritura.

V. Formato de Archivos

Este producto está preformateado con el sistema de archivos exFAT, compatible con los sistemas operativos Windows, Mac OS y Android.
La capacidad de leer o escribir datos en un formato determinado en la computadora depende de las regulaciones del sistema operativo, como se muestra en la siguiente tabla.

Formatos de archivo	Sistema operativo Windows	Mac OS
exFAT	Lectura y escritura	Lectura y escritura
NTFS	Lectura y escritura	Solo lectura
HFS	No reconocaible	Lectura y escritura
FAT32	Lectura y escritura	Lectura y escritura

VI. Conexión y Uso

A. Conexión de la unidad flash portátil: Siga las instrucciones del manual del usuario del dispositivo host para insertar el producto en el puerto USB (USB-C o USB-A) del dispositivo host. La inserción forzada (USB-C o USB-A) puede dañar este producto o el puerto USB, incluso deformarlo o romperlo. Asegúrese de orientarlo correctamente y de aplicar la fuerza adecuada al intentar insertar este producto en el puerto USB del dispositivo host.
B. Extracción de la unidad flash portátil: Cuando el dispositivo host esté funcionando correctamente, siga los siguientes pasos para extraer este producto del puerto USB del dispositivo host.



*Nota: Según la versión del sistema operativo y su configuración, los pasos o instrucciones pueden variar.
**Fanxiang no se hace responsable de la pérdida de datos del usuario o daños al producto debido al incumplimiento de estas instrucciones.

◆Para Windows:
1.Haga clic en el icono de extracción de hardware y medios en la esquina derecha de la barra de tareas;
2.Haga clic en "Expulsar dispositivo XXX" (donde XXX es la unidad flash portátil);
3.Espere un momento y verifique si aparece el mensaje "Se puede extraer el hardware";
4.Desconecte el conector del producto.
◆ Para Mac:
1.Encuentre el icono del producto en el escritorio;
2.Realice un "doble clic" (o toque dos veces con dos dedos en el trackpad de MacBook) para abrir el menú desplegable;
3.Haga clic en "Expulsar";
4.Verifique que el icono del producto haya desaparecido y luego desconecte.
◆ Para otros dispositivos principales:
Consulte el manual del usuario del dispositivo para garantizar la seguridad.

VII. Preguntas Frecuentes

1.Las unidades flash portátiles tienen una alta velocidad de lectura y escritura, lo que puede generar una cantidad considerable de calor. Para garantizar el funcionamiento normal del producto y prolongar su vida útil, es necesario disipar el calor. Por lo tanto, el calentamiento de la carcasa del producto durante el uso es un fenómeno normal;
2.Al conectar a una computadora de escritorio, intente conectar este producto directamente a los puertos USB originales de la placa base de la computadora. Estos puertos suelen estar en la parte posterior del chasis. Los puertos nativos pueden proporcionar una mejor capacidad de suministro de energía y una señal USB más estable;
3.Para garantizar la máxima velocidad de lectura y escritura del producto, asegúrese de que el cable de datos USB (si es necesario) y el puerto USB del dispositivo host admitan interfaces USB de alta velocidad correspondientes;
4.El tipo de archivo puede afectar la velocidad de lectura y escritura. Por lo general, la velocidad de lectura y escritura de archivos individuales o en pequeñas cantidades es más rápida que la de archivos pequeños en grandes cantidades.

Prezado cliente,
Agradecemos por escolher nossos produtos de armazenamento. Para garantir que você possa usar este produto corretamente e de forma eficiente, leia atentamente as seguintes instruções de uso.

I. Características do Produto

1.Suporta o protocolo USB para computadores, tablets, smartphones, etc;
2.O produto possui interfaces duplas USB-A e USB-C, compatíveis com computadores, tablets, smartphones e outros dispositivos, apresentando uma excelente compatibilidade de interface;
3.Compatível com sistemas Windows, Mac OS, iPad OS, Android, Linux.

II. Notas

1.Mantenha a interface USB deste produto limpa. Se estiver suja, limpe cuidadosamente com um pano macio e limpo;
2.Evite inserir este produto diretamente em portas USB de PCs Windows, Mac, PS4/PS4 Pro, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, iPad Series ou smartphones/tablets Android... ;
3.A não observância das instruções e notas deste manual pode resultar em lesões, danos ao produto ou perda de dados. Leia cuidadosamente antes de usar, Faça backup dos dados importantes;
4.Não há garantia e/ou garantia da Fanxiang contra perda de dados em unidades de flash;
5.A Fanxiang não se responsabiliza por qualquer sofrimento mental, físico ou financeiro ou perda decorrente do uso deste produto ou da perda/recuperação de dados armazenados na unidade de flash. Faça backup dos dados importantes.

III. Descrição da Capacidade

Há uma diferença entre a capacidade calculada pelo fabricante de hardware de armazenamento e a capacidade reconhecida pelo sistema operacional;
Especificações de cálculo de capacidade do sistema operacional: 1GB = 1024MB, 1MB = 1024KB;
Especificações de cálculo de capacidade do fabricante de hardware: 1GB = 1000MB, 1MB = 1000KB;
Em diferentes sistemas operacionais, devido ao uso de padrões de medição diferentes, seu computador pode exibir uma capacidade menor.

IV. Compatibilidade de Interface

Interfaces de host suportadas incluem:
USB 4.0 (apenas suporte para interface Tipo-C);
USB 3.2 Gen2x2 20Gbps;
USB 3.2 Gen2 10Gbps (ou seja, USB 3.1Gen2);
USB 3.2 Gen1 5Gbps (ou seja, USB 3.1Gen1/USB 3.0);
USB 2.0;
*Nota: Devido a diferentes dispositivos hosts, pode haver diferenças de velocidade de leitura e gravação.

V. Formato de Arquivo

Este produto é pré-formatado com o sistema de arquivos exFAT e é compatível com os sistemas operacionais Windows, Mac OS e Android.
Se os dados formatados em um determinado formato podem ser lidos ou gravados no computador depende das regulamentações do sistema operacional, conforme mostrado na tabela abaixo.

Formato de Arquivo	Windows OS	MAC OS
exFAT	Leitura e escrita	Leitura e escrita
NTFS	Leitura e escrita	Somente leitura
HFS	Não reconhecível	Leitura e escrita
FAT32	Leitura e escrita	Leitura e escrita

VI. Conexão e Uso

A. Conectando o Pen Drive: Siga as instruções do manual do usuário do dispositivo host para inserir o produto na porta USB do dispositivo host (USB-C ou USB-A). Inserir forçadamente (USB-C ou USB-A) pode danificar este produto ou a porta USB, até mesmo causando deformação e ruptura. Tenha cuidado

ao inserir o produto na porta USB do dispositivo host.
B. Removendo o Pen Drive: Quando o dispositivo host estiver operando normalmente, siga as etapas abaixo para remover o produto da porta USB do dispositivo host.



*Observação: Os passos ou instruções podem variar dependendo da versão e configurações do sistema operacional.
**A Fanxiang não assume qualquer responsabilidade por perda de dados do usuário ou danos ao produto devido à não observância destas instruções.

◆ Para Windows:
1. Clique no ícone de segurança de remoção de hardware e ejeção de mídia na área de notificação, localizada no canto inferior direito da tela;
2. Clique em "Ejetar [Nome do Dispositivo]" (onde [Nome do Dispositivo] é o nome do pendrive portátil);
3. Aguarde um momento e verifique se aparece a mensagem "Pode remover com segurança o hardware";
4. Desconecte o plugue do produto.
◆ Para Mac:
1. Na área de trabalho, localize o ícone do produto;
2. Use um "duplo clique" (toque com dois dedos no trackpad do MacBook) para abrir o menu suspenso;
3. Clique em "Ejetar";
4. Verifique se o ícone do produto desapareceu e, em seguida, desconecte-o com segurança.
◆ Para outros dispositivos hospedeiros:
Consulte o manual do usuário do dispositivo para garantir a segurança do procedimento.

VII. Perguntas Frequentes

1.Os Pen Drives portáteis têm alta velocidade de leitura e gravação e podem gerar muito calor. Para garantir o funcionamento normal e prolongar a vida útil do produto, o calor precisa ser dissipado. Portanto, é normal que o invólucro do produto esquente durante o uso;
2.Ao conectar a um computador desktop, conecte o produto diretamente à interface USB original na placa-mãe do computador. Essa interface geralmente está localizada na parte traseira do gabinete. As interfaces nativas podem fornecer melhor capacidade de fornecimento de energia e um sinal USB mais estável;
3.Para garantir a máxima velocidade de leitura e gravação do produto, verifique se o cabo de dados USB (se necessário) e a interface USB do dispositivo host suportam a interface USB de alta velocidade correspondente;
4.O tipo de arquivo pode afetar a velocidade de leitura e gravação. Em geral, a velocidade de leitura e gravação de arquivos únicos ou em pequena quantidade é mais rápida do que a de arquivos pequenos em grande quantidade.

Gentile Cliente:
Grazie per aver scelto il nostro prodotto di archiviazione. Per garantire che tu possa utilizzare questo prodotto in modo corretto ed efficiente, ti preghiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni d'uso.

I. Caratteristiche del Prodotto

1.Supporta il protocollo USB per computer, tablet, telefoni cellulari, ecc;
2.Il prodotto è dotato di doppia interfaccia USB-A e USB-C, adatta per computer, tablet, telefoni cellulari, ecc., con una buona compatibilità di interfaccia;
3.Supporta i sistemi Windows, Mac OS, iPad OS, Android e Linux.

II. Avvertenze

1.Mantieni pulita l'interfaccia USB di questo prodotto; in caso di sporco, puliscila accuratamente con un panno morbido e pulito;
2.Inserisci preferibilmente questo prodotto direttamente nelle porte USB di PC Windows, Mac, PS4/PS4 Pro, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, iPad Series o Android... smartphone/tablet;
3.Non seguire le istruzioni e le avvertenze di questo manuale potrebbe causare lesioni personali, danni al prodotto o perdita di dati. Si prega di leggere attentamente prima dell'uso e di fare un backup dei dati importanti;
4.Nessun sistema informatico può essere completamente sicuro. Fanxiang non fornisce alcuna garanzia e/o responsabilità per la perdita di dati sui dispositivi a memoria flash;
5.Fanxiang non si assume alcuna responsabilità per eventuali disagi, danni fisici e/o materiali o perdite finanziarie derivanti dalla perdita e/o dal recupero dei dati memorizzati o dall'uso di questo prodotto o dei dati memorizzati su dispositivi a memoria flash. Assicurati di eseguire regolarmente il backup dei dati importanti.

III. Specifiche della Capacità

Esiste una discrepanza tra la capacità calcolata dal produttore dell'hardware di archiviazione e quella riconosciuta dal sistema operativo;
Specifiche di calcolo della capacità del sistema operativo: 1 GB = 1024 MB, 1 MB = 1024 KB;
Specifiche di calcolo della capacità del produttore di hardware: 1 GB = 1000 MB, 1 MB = 1000 KB;
A seconda del sistema operativo utilizzato potresti visualizzare una capacità inferiore a causa degli standard di misurazione differenti.

IV. Compatibilità delle Interfacce

Le interfacce host supportate sono le seguenti:
USB 4.0 (solo interfaccia Type-C);
USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps;
USB 3.2 Gen 2 10Gbps (ovvero USB 3.1 Gen 2);
USB 3.2 Gen 1 5Gbps (ovvero USB 3.1 Gen 1/USB 3.0);
USB 2.0.
*Nota: A causa delle differenze tra i dispositivi host, le velocità di lettura e scrittura possono variare.

V. Formato dei File

Questo prodotto è preformattato con il sistema di file exFAT, supportato dai sistemi operativi Windows, Mac OS e Android.
La possibilità di leggere o scrivere dati in un determinato formato sul computer dipende dalle regolamentazioni del sistema operativo, come indicato nella tabella seguente.

Fomati dei file	Sistema operativo Windows	MAC OS
exFAT	Lettura e scrittura	Lettura e scrittura
NTFS	Lettura e scrittura	Sola lettura
HFS	Non riconoscibile	Lettura e scrittura
FAT32	Lettura e scrittura	Lettura e scrittura

VI. Connessione e Utilizzo

A. Connessione del Pennino USB Portatile:
Segui le istruzioni del manuale utente del dispositivo host e inserisci il prodotto nella porta USB (USB-Co VUSB-A) del dispositivo host. Inserirlo forzatamente potrebbe danneggiare il prodotto o la porta USB, o addirittura deformarli o romperli. Assicurati di inserire correttamente il prodotto nella porta USB del dispositivo host.
B. Rimozione del Pennino USB Portatile:
Quando il dispositivo host è in funzione, segui i seguenti passaggi per rimuovere il prodotto dalla porta USB del dispositivo host.



*Nota: Le procedure o le istruzioni potrebbero variare in base alla versione del sistema operativo.
**Fanxiang non si assume alcuna responsabilità per la perdita di dati degli utenti o per i danni al prodotto causati dalla non osservanza delle istruzioni fornite.

◆Per Windows:
1.Fai clic sull'icona Rimozione Hardware Sicuro situata nell'angolo destro della barra delle attività;
2.Fai clic su "Rimuovi dispositivo XXX" (dove XXX è il pennino USB portatile);
3.Attendi l'indicazione per rimuovere in sicurezza il dispositivo;
4.Scollega il connettore del prodotto.
◆ Per Mac:
1.Trova l'icona del prodotto sulla scrivania;
2.Utilizza il "doppio clic" (premi due volte con due dita sul trackpad del MacBook) per aprire il menu a discesa;
3.Fai clic su "Espelli";
4.Controlla che l'icona del prodotto scompaia e quindi disconnettiti.
◆ Per altri dispositivi host:
Consulta il manuale utente del dispositivo per garantire la sicurezza.

VII. Domande Frequenti

1.I pennini USB portatili hanno una velocità di lettura e scrittura elevate e possono generare una grande quantità di calore. Per garantire un funzionamento normale del prodotto e prolungarne la durata, è necessario dissipare il calore. Pertanto, è normale che il prodotto si riscaldi durante l'uso;
2.Quando si collega a un computer desktop, è consigliabile collegare il prodotto direttamente alla porta USB originale sulla scheda madre del computer. Questa porta è di solito situata sul retro del case. Le porte native possono fornire una migliore potenza e un segnale USB più stabile;
3.Per garantire la massima velocità di lettura e scrittura del prodotto, assicurati che il cavo dati USB (se necessario) e la porta USB dell'host di destinazione supportino le rispettive interfacce USB ad alta velocità;
4.Il tipo di file può influenzare la velocità di lettura e scrittura. In generale, la velocità di lettura e scrittura è più veloce per file singoli o pochi file, mentre è più lenta per grandi quantità di piccoli file.

고객님께,
저희 제품을 선택해 주셔서 감사합니다. 이 제품을 올바르고 효과적으로 사용할 수 있도록 하기 위해 아래 사용 설명서를 주의 깊게 읽어주십시오.

일. 제품 특징

1. 컴퓨터, 태블릿, 휴대전화 등 USB 프로토콜을 지원합니다;
2. 제품은 USB-A 및 USB-C 듀얼 인터페이스를 갖추고 있으며, 컴퓨터, 태블릿, 휴대전화 등 다양한 장치와 호환성이 뛰어납니다;
3. Windows, Mac OS, iPad OS, Android, Linux 시스템을 지원합니다.

이. 주의 사항

1. 이 제품의 USB 인터페이스를 깨끗하게 유지하십시오. 더러워진 경우 부드러운 청소 천을 사용하여 신중하게 닦아내십시오;
2. 가능한 경우 이 제품을 직접 Windows PC, Mac, PS4/PS4 Pro, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, iPad Series 또는 Android... 스마트폰/태블릿의 USB 포트에 연결하십시오;
3. 이 설명서의 각 부분의 지침과 주의 사항을 준수하지 않을 경우 부상, 제품 손상 또는 데이터 손실이 발생할 수 있습니다. 이 제품을 사용하기 전에 반드시 읽어주십시오 , 중요한 데이터는 백업하십시오;
4. 어떤 컴퓨터 시스템도 절대적으로 안전하지 않습니다. Fanxiang은 플래시 드라이브의 데이터 손실에 대해 어떠한 형태의 보증도 제공하지 않습니다;
5. Fanxiang은 이 제품이나 플래시 드라이브에 저장된 데이터 손실 또는 복구로 인한 어떠한 정신적 고통, 신체적 또는 금전적 손해나 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 중요한 데이터는 반드시 백업하십시오.

삼. 용량 설명

저장 하드웨어 제조업체의 용량 계산과 운영 체제가 인식하는 용량 간에는 차이가 있습니다 ;
운영 체제의 용량 계산 규격: 1GB = 1024MB, 1MB = 1024KB ;
하드웨어 제조업체의 용량 계산 규격: 1GB = 1000MB, 1MB = 1000KB ;
서로 다른 운영 체제에서는 서로 다른 측정 기준을 사용하기 때문에 컴퓨터에서 표시되는 용량이 상이할 수 있습니다.

사. 인터페이스 호환성

지원되는 호스트 인터페이스는 다음과 같습니다:
USB 4.0 (Type-C 인터페이스만 지원);
USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps;
USB 3.2 Gen 2 10Gbps (즉, USB 3.1 Gen 2);
USB 3.2 Gen 1 5Gbps (즉, USB 3.1 Gen 1/USB 3.0);
USB 2.0;
*참고: 호스트 장치가 다르면 읽기 및 쓰기 속도가 다를 수 있습니다.

다섯. 파일 형식

본 제품은 사전에 exFAT 파일 시스템으로 포맷되어 있으며 Windows 운영 체제, Mac OS 및 Android 운영 체제를 지원합니다.
특정 형식으로 포맷된 데이터를 컴퓨터에서 읽거나 쓸 수 있는지는 운영 체제의 규정에 따라 달라집니다. 아래 표를 참조하십시오.

파일 형식	Windows OS	MAC OS
exFAT	읽기 및 쓰기 모두	읽기 및 쓰기 모두
NTFS	읽기 및 쓰기 모두	읽기 전용
HFS	인식 불가능	읽기 및 쓰기 모두
FAT32	읽기 및 쓰기 모두	읽기 및 쓰기 모두

육. 연결 및 사용

A. 휴대용 플래시 드라이브 연결: 호스트 장치 사용 설명서에 따라 제품을 호스트 장치의 USB 포트 (USB-C 또는 USB-A)에 연결하십시오. (USB-C 또는 USB-A)를 강제로 연결하면 이 제품이나 USB 포트가 손상되거나 심

지어 변형되거나 파손될 수 있습니다. 제품을 USB 포트에 올바르게 연결하기 위해 방향과 힘을 제대로 가늠해 보십시오.
B. 휴대용 플래시 드라이브 분리: 호스트 장치가 정상 작동 중일 때, 호스트 장치의 USB 포트에서 이 제품을 분리하려면 다음 단계를 따르십시오.



*주의: 작업 체제 버전 및 설정에 따라 단계나 설명이 다를 수 있습니다.
**이 지침을 따르지 않아 사용자 데이터 손실이나 제품 손상이 발생한 경우 Fanxiang은 어떠한 책임도 지지 않습니다.

◆ Windows 운영 체제용
1.작업 표시줄 우측 하단에 있는 '하드웨어 안전 제거 및 미디어 추출' 아이콘을 클릭합니다;
2.'XXX 장치 추출'을 클릭합니다 (여기서 XXX는 휴대용 플래시 드라이브입니다);
3.잠시 기다렸다가 '하드웨어 안전 제거' 메시지가 나타나는지 확인합니다.
4.제품을 분리합니다.
◆ Mac 운영 체제용
1.데스크탑에서 제품 아이콘을 찾습니다;
2.'이중 클릭' (맥북의 터치패드에서 두 손가락으로 두 번 탭)하여 드롭다운 메뉴를 엽니다;
3.'추출'을 클릭합니다;
4.제품 아이콘이 사라졌는지 확인한 후 연결을 해제합니다.
◆ 기타 호스트 장치용
안전을 위해 장치 사용 설명서를 참조하십시오."

칠. 자주 묻는 질문

1.휴대용 플래시 드라이브의 읽기/쓰기 속도가 빠르고 많은 열을 발생시킬 수 있습니다. 제품이 정상 작동하고 수명을 연장하기 위해 열을 효과적으로 배출해야 합니다. 따라서 제품 케이스가 사용 중에 발열되는 것은 정상적인 현상입니다;
2.데스크톱 컴퓨터에 연결할 때는 제품을 원본 USB 포트에 직접 연결하십시오. 이러한 인터페이스는 일반적으로 컴퓨터 케이스의 뒷면에 위치합니다. 원본 인터페이스는 더 좋은 전원 공급능력과 더 안정적인 USB 신호를 제공할 수 있습니다;
3.최고의 읽기/쓰기 속도를 보장하기 위해 사용하는 USB 데이터 케이블 (필요한 경우) 및 대상 호스트의 USB 포트가 해당하는 고속 USB 인터페이스를 지원하는지 확인하십시오;
4.파일 유형이 읽기/쓰기 속도에 영향을 줍니다. 일반적으로 단일 또는 소량 파일의 읽기/쓰기 속도가 가장 빠르며 대량의 소규모 파일은 읽기/쓰기 속도가 느릴 수 있습니다."

「尊敬するお客様：
当社のストレージ製品をお選びいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくかつ効率的にご利用いただくために、以下のご使用方法を注意深くお読みください。

一. 製品特徴

1.パソコン、タブレット、スマートフォンなどUSBプロトコルに対応しています；
2.製品はUSB-A&USB-Cの二つのインターフェースを備えており、パソコン、タブレット、スマートフォンなどの機器に適用され、インターフェースの互換性が優れています；
3.Windows、Mac OS、ipad OS、Android、Linuxシステムに対応しています。

二. 注意事項

1.本製品のUSBインターフェースを清潔に保ってください。汚れた場合は、柔らかい清潔な布で丁寧に拭いてください；
2.できるだけ本製品を直接、Windows PC、Mac、PS4/PS4 Pro、PS5、Xbox Series X/S, Xbox One、iPad SeriesまたはAndroid...のUSBポートに挿入してください。この手順に従わない場合、製品の損傷、データの損失が発生する可能性があります。本製品を使用する前に、このマニュアルの各部分の説明と注意事項を注意深くお読みください。重要なデータをバックアップしてください；
3.どのコンピューターシステムも絶対的に安全とは言えません。ファンシアンはフラッシュドライブ上のデータの損失に対して、いかなる形式の保証や保証も提供しません；
4.ファンシアンは、この製品またはフラッシュドライブに保存されたデータの損失または回復によって生じるいかなる形式の精神的苦痛、身体的損傷、金銭的損失についても一切の責任を負いません。重要なデータのバックアップを取るようにしてください。

三. 容量について

ストレージハードウェアメーカーの容量計算とオペレーティングシステムの認識容量には差異があります；
操作システムの容量計算仕様：1GB=1024MB、1MB=1024KB；
ハードウェアメーカーの容量計算仕様：1GB=1000MB、1MB=1000KB；
異なるオペレーティングシステムでは、異なる計量基準が使用されるため、コンピューターが低い容量を表示する場合があります。

四. インターフェースの互換性

サポートされるホストインターフェースは次のとおりです：
US4.0（Type-Cインターフェースのみ）；
USB3.2 Gen2x2 20Gbps；
USB3.2 Gen2 10Gbps（すなわちUSB3.1Gen2）；
USB3.2 Gen1 5Gbps（すなわちUSB3.1Gen1/USB3.0）；
USB2.0；
*注：ホスト機器が異なるため、読み書き速度には差がある場合があります。

五. ファイルフォーマット

本製品は事前にexFATファイルシステムでフォーマットされており、Windows、Mac OS、Androidの各操作システムでサポートされています。
コンピューターに特定の形式のデータを読み書きできるかどうかは、操作システムの規定に依存します。具体的な規定は下記の表に示されています。

ファイル形式	Windows OS	MAC OS
exFAT	両方読み書き可能	両方読み書き可能
NTFS	両方読み書き可能	読み取り専用
HFS	認識できない	両方読み書き可能
FAT32	両方読み書き可能	両方読み書き可能

六. 接続と使用

A. 携帯用フラッシュドライブを接続する：ホストデバイスのユーザーマニュアルに従い、製品をホストデバイスのUSBポート（USB-CまたはUSB-A）に挿入します。USB-CまたはUSB-Aに強制的に挿入すると、製品またはUSBポートが損傷し、変形や破損する可能性があります。正しい方向と力を使用して、製品をホストデバイスのUSBポートに挿入するように努めてください。
B.携帯用フラッシュドライブを取り外す：ホストデバイスが正常に動作している場合は、次の手順に従って製品をホストデバイスのUSBポートから取り外します。

*注意：オペレーティングシステムのバージョンや設定によって、手順や説明が異なる場合があります。
** ユーザーがこの説明に従わないことにより発生したユーザーデータの損失や製品の損傷について、ファンシアンは一切の責任を負いません。

◆ Windows用
1.タスクバーの右下にある安全なデバイスの取り外しとメディアの排出アイコンをクリックします；
2.""デバイスの安全な取り外し""（ここでXXXは携帯用フラッシュドライブの名前）をクリックします；
3.少し待ってから、""デバイスの安全な取り外し""のメッセージが表示されるかどうかを確認します；
4.製品のコネクタを取り外します。
◆ Mac用
1.デスクトップで製品アイコンを見つけます；
2.""ダブルクリック""（MacBookのトラックパッドでは、2本の指でクリックします）して、ドロップダウンメニューを開きます；
3.""Eject""をクリックします；
4.製品アイコンが消えたかどうかを確認し、確認したら接続を切断します。
◆ その他のホストデバイス用
安全を確保するために、デバイスのユーザーマニュアルを参照してください。

七. よくある質問とその回答

1.携帯用フラッシュドライブの読み書き速度が速く、多くの熱を発生しやすいです。製品が正常に動作し、寿命を延ばすためには、熱を逃がす必要があります。したがって、製品の外殻が使用中に熱を発するのは正常です；
2.デスクトップコンピュータに接続する場合は、製品をできるだけ元のUSBポートに直接接続してください。これらのポートは通常、ケースの背面にあります。ネイティブのポートは、より良い電力供給能力とより安定したUSB信号を提供できます；
3.製品の最高の読み書き速度を確保するためには、使用するUSBデータケーブル（必要な場合）と対象のホストのUSBポートが対応する高速USBポートをサポートしていることを確認してください；
4.ファイルのタイプは読み書き速度に影響を与える可能性があります。一般的に、個々または少量のファイルの読み書き速度が最も速く、大量の小さなファイルの読み書き速度が遅くなります。